



k E R B E D a n z

Crafting your singularity

MANUEL D'UTILISATION ET
D'ENTRETIEN

Cadanz by Kerbedanz Idyll Date, Idyll Date Jewellery,
Signature Date et Signature Date Jewellery (36mm)

Sommaire

03

Bienvenue chez Kerbedanz

04

La collection Cadanz by Kerbedanz

05

Votre mouvement automatique KRB-05

06-08

L'utilisation de votre montre

09-11

Précautions d'utilisation

12-13

La garantie internationale Kerbedanz

BIENVENUE CHEZ KERBEDANZ !

Nous vous remercions de votre confiance et nous espérons que vous êtes satisfait de votre achat !
Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients.



Afin de garantir le parfait état de marche de votre montre Kerbedanz, nous vous remercions de suivre attentivement les indications contenues dans le présent manuel ainsi que dans la garantie internationale.

CADANZ BY KERBEDANZ

Proposant de subtils effets géométriques créant un rythme visuel audacieux, cette ligne se caractérise par une grande finesse portée aux détails, à l'instar de la doublure orange de son bracelet et de son guilloché central. Chaque élément reflète mouvement et mesure du temps. L'ensemble de la collection comprend des montres mécaniques à remontage automatique, une couronne positionnée à 2h, signature de la marque, et des glaces en verre saphir anti-reflets. Un brin espiègle, la ligne joue avec les matières à travers des bracelets en satin, cuir d'alligator ou encore caoutchouc. Cadanz by Kerbedanz se résume alors en un seul mot : « allure ».

LE MOUVEMENT AUTOMATIQUE KRB-05

189 composants et
28 rubis

Réserve de marche
d'environ 50h



Hauteur de 3,70 mm

28 800 alternances
par heure

L'UTILISATION DE VOTRE MONTRE

Mise en marche

- Gardez la couronne en **position 1**. Quelques tours de la couronne dans le sens horaire suffisent à mettre votre montre en marche.
- Elle se remontera ensuite **automatiquement** lorsque vous la porterez.
- Privilégiez un **remontage manuel** si elle n'a pas été portée plusieurs jours consécutifs.



L'UTILISATION DE VOTRE MONTRE

Réglage de l'heure

- Tirez la couronne en **position 3**. L'aiguille des secondes est alors bloquée.
- Pour une mise à l'heure plus précise, arrêtez l'aiguille des secondes à **12 heures**.
- Ensuite, tournez la couronne dans le sens horaire jusqu'à l'heure souhaitée. Si la date change, il est minuit sinon il est midi.
- Enfin, repoussez la couronne en **position 1**. La montre fonctionne de nouveau.



L'UTILISATION DE VOTRE MONTRE

Réglage de la date

- Tirez la couronne en **position 2**.
- Ensuite, tournez la couronne dans le sens horaire jusqu'à ce que la date exacte s'affiche.
- Enfin, repoussez la couronne en **position 1**.
- Pour les mois de moins de 31 jours, réalisez la **même opération** pour passer au 1er du mois suivant.



LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour garantir la longévité de votre garde-temps, il est important de le soumettre à des services d'entretien périodique, à effectuer exclusivement dans un centre de services agréé.

La fréquence des services dépend de l'utilisation de la montre et de l'environnement dans lequel elle est portée.

Nous vous recommandons de faire effectuer un test d'étanchéité tous les 2 ans et un service complet tous les 5 ans.



Lisez attentivement ce manuel d'utilisation et suivez les instructions d'entretien.



Assurez-vous que le bracelet est correctement ajusté à la taille de votre poignet au moment de l'achat.

LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION



Les montres Kerbedanz sont étanches jusqu'à 3 atmosphères (30 mètres). Elles résistent parfaitement à une utilisation quotidienne et à une exposition normale à de l'eau (pluie, éclaboussures, humidité...). En revanche, évitez de porter votre montre sous la douche, lors d'un bain, d'une baignade, d'une plongée, ou toute autre activité où elle serait directement exposée à l'eau. Nous vous recommandons de faire tester l'étanchéité de votre montre tous les 2 ans auprès d'un centre de services Kerbedanz agréé.



Veillez à ne pas exposer votre montre à de fortes vibrations ou à des impacts, ainsi qu'à des températures extrêmes ou à des brusques changements de températures.



L'exposition de votre montre à des produits chimiques comme le savon, les détergents, les cosmétiques et les parfums peut endommager le boîtier, le bracelet ou les joints de celle-ci.

LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION



Afin de préserver la précision de votre garde-temps, évitez de le placer à proximité de champs magnétiques élevés (haut-parleurs, téléviseurs, réfrigérateurs, tablettes).



Afin d'assurer la longévité de vos bracelets en cuir, protégez-les de toute exposition prolongée avec la lumière du soleil et de tout contact avec l'eau et les produits cosmétiques ou tout corps gras.

Pour les bracelets en caoutchouc, nous vous conseillons d'éviter une exposition à des environnements corrosifs, et vous recommandons de les nettoyer régulièrement à l'eau savonneuse.

LA GARANTIE INTERNATIONALE KERBEDANZ

Votre garde-temps Kerbedanz est garanti contre les défauts matériels et de fabrication pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Avec cette garantie, nous nous engageons à réparer, gratuitement, tout problème de fonctionnement de la montre résultant d'un défaut matériel ou de fabrication existant à la date d'achat, conformément aux conditions générales ci-dessous :

- 1 Les produits Kerbedanz doivent avoir été achetés exclusivement auprès d'un concessionnaire agréé Kerbedanz, d'une Boutique Kerbedanz ou sur le site e-commerce Kerbedanz. Les opérations de maintenance et les réparations de votre montre doivent être confiées à un de nos centres de services. Si ces conditions ne sont pas remplies, la garantie du fabricant ne peut s'appliquer.
- 2 La carte de garantie internationale doit être complétée, datée et signée par le distributeur Kerbedanz agréé ou la Boutique Kerbedanz qui vous a vendu votre montre.

3 Sont exclus de la présente garantie internationale Kerbedanz les vols, pertes, événements de force majeure, catastrophes naturelles, les défauts résultant d'accidents, d'une mauvaise manipulation ou d'une utilisation impropre ou abusive (tels que chocs, marques de coups, écrasements, températures excessives, champs magnétiques puissants) de l'utilisation ou de la conséquence de l'utilisation de batteries non-prescrites par Kerbedanz, d'une modification ou d'une réparation non-autorisée ainsi que les conséquences de l'usure et du vieillissement normaux de la montre, du bracelet et du verre, ou la perte d'étanchéité au-delà de deux ans après la date d'achat.

4 Tous les garde-temps Kerbedanz couverts par la garantie initiale de 2 ans peuvent faire l'objet d'une extension de 4 ans, soit un total de 6 ans de garantie. Pour bénéficier de cette extension, il vous suffit d'enregistrer votre garde-temps dans la section MyKerbedanz prévue à cet effet. Toutes les conditions et couvertures définies pour la « Garantie Internationale » restent applicables.



k E R B E D a N Z

Crafting your singularity