

Crafting your singularity

### MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

**Collection Maximus** 

### Sommaire

03

Bienvenue chez Kerbedanz

04

La collection Maximus

05-06

Maximus, une prouesse technique

07

Votre mouvement à remontage manuel KRB-08

08-09

L'utilisation de votre montre

10-12

Précautions d'utilisation

13-14

La garantie internationale Kerbedanz

## BIENVENUE CHEZ KERBEDANZ!

Nous vous remercions de votre confiance et nous espérons que vous êtes satisfait de votre achat!

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients.



Afin de garantir le parfait état de marche de votre montre Kerbedanz, nous vous remercions de suivre attentivement les indications contenues dans le présent manuel ainsi que dans la garantie internationale.

# MAXIMUS COLLECTION

Le garde-temps Maximus contient le plus grand tourbillon sur montre-bracelet du monde jamais conçu à ce jour. Cette pièce au nom signifiant « le plus grand », est une véritable prouesse technique, saluée par deux brevets, et esthétique : logé dans une cage de 27 mm de diamètre, le majestueux tourbillon, objet de tous les regards, dévoile un spectacle unique.

Un modèle d'une exceptionnelle portabilité et aux performances chronométriques optimales, qui ne laissera personne indifférent.

# UNE VÉRITABLE PROUESSE TECHNIQUE

### Un mouvement exceptionnel

Le mouvement a été conçu, manufacturé et décoré par Kerbedanz. Mécanique à remontage manuel, il comporte un total de 415 composants. Parmi ces composants, 73 constituent le tourbillon et sa cage, entièrement en titane, d'un poids de 1,35 grammes. La hauteur du mouvement proprement dit atteint 8,35 mm et 13,2 mm avec la cage du tourbillon. Il a fallu également maîtriser la conception et la fabrication du balancier et du spiral.

#### Une réserve de marche de 54 heures

La "jauge" indicatrice de la réserve de marche de plus de 54 heures s'affiche également sur le fond de boîte plutôt que sur le cadran - ce qui est logique, étant donné que le remontage du mouvement par les 4 barillets s'exécute depuis le fond de boîte au moyen d'un remontoir très spécial, indépendant de la couronne - celle-ci, décalée à 2h n'étant utilisée que pour la mise à l'heure.

# UNE VÉRITABLE PROUESSE TECHNIQUE

### Un système de remontage singulier

La force exigée pour remonter les 4 barillets est telle, qu'elle a nécessité la conception d'un système de remontage manuel par le fond de la boîte, actionnant la roue dentée centrale à roulement à billes, qui, elle-même s'engrène dans les roues des barillets. La "clé" de remontage est conçue à l'image d'une sorte de poule ou d'araignée, non pas à 8 pattes mais à 6 "bras" que l'on accroche avec les doigts pour les faire tourner dans le sens horaire. Le remontage se faisant par un système à cliquets, ce dernier est conçu avec un débrayage pour éviter la rupture d'un cliquet ou d'une dent en cas d'erreur du sens de rotation.

# LE MOUVEMENT À REMONTAGE MANUEL KRB-08



# L'UTILISATION DE VOTRE MONTRE

### Mise en marche

- Le remontage s'effectue uniquement par le fond de la boîte.
- Actionnez la roue crantée au dos de la pièce et tournez dans le sens horaire jusqu'à ce que l'indicateur de réserve de marche soit plein (position +).
- Remontez la montre régulièrement pour un fonctionnement optimal.



# L'UTILISATION DE VOTRE MONTRE

### Réglage de l'heure

- Tirez la couronne en position 2.
- Tournez la couronne dans le sens horaire jusqu'à l'heure souhaitée. Enfin, repoussez la couronne en position 1.



# LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Pour garantir la longévité de votre garde-temps, il est important de le soumettre à des services d'entretien périodique, à effectuer exclusivement dans un centre de services agréé.

La fréquence des services dépend de l'utilisation de la montre et de l'environnement dans lequel elle est portée.

Nous vous recommandons de faire effectuer un test d'étanchéité tous les 2 ans et un service complet tous les 5 ans.




Lisez attentivement ce manuel d'utilisation et suivez les instructions d'entretien.



Assurez-vous que le bracelet est correctement ajusté à la taille de votre poignet au moment de l'achat.

# LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION





Veillez à ne pas exposer votre montre à de fortes vibrations ou à des impacts, ainsi qu'à des températures extrêmes ou à des brusques changements de températures.



L'exposition de votre montre à des produits chimiques comme le savon, les détergents, les cosmétiques et les parfums peut endommager le boîtier, le bracelet ou les joints de celle-ci.

# LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION



Afin de préserver la précision de votre garde-temps, évitez de le placer à proximité de champs magnétiques élevés (haut-parleurs, téléviseurs, réfrigérateurs, tablettes).



Afin d'assurer la longévité de vos bracelets en cuir, protégez-les de toute exposition prolongée avec la lumière du soleil et de tout contact avec l'eau et les produits cosmétiques ou tout corps gras.

Pour les bracelets en caoutchouc, nous vous conseillons d'éviter une exposition à des environnements corrosifs, et vous recommandons de les nettoyer régulièrement à l'eau savonneuse.

## LA GARANTIE INTERNATIONALE KERBEDANZ

Votre garde-temps Kerbedanz est garanti contre les défauts matériels et de fabrication pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. Avec cette garantie, nous nous engageons à réparer, gratuitement, tout problème de fonctionnement de la montre résultant d'un défaut matériel ou de fabrication existant à la date d'achat, conformément aux conditions générales cidessous:

- Les produits Kerbedanz doivent avoir été achetés exclusivement auprès d'un concessionnaire agréé Kerbedanz, d'une Boutique Kerbedanz ou sur le site e-commerce Kerbedanz. Les opérations de maintenance et les réparations de votre montre doivent être confiées à un de nos centres de services. Si ces conditions ne sont pas remplies, la garantie du fabricant ne peut s'appliquer.
- La carte de garantie internationale doit être complétée, datée et signée par le distributeur Kerbedanz agréé ou la Boutique Kerbedanz qui vous a vendu votre montre.

Sont exclus de la présente garantie internationale Kerbedanz les vols, pertes, événements de force majeure, catastrophes naturelles, les défauts résultant d'accidents, d'une mauvaise manipulation ou d'une utilisation impropre ou abusive (tels que chocs, marques de coups, écrasements, températures excessives, champs magnétiques puissants) de l'utilisation ou de la conséquence de l'utilisation de batteries non-prescrites par Kerbedanz, d'une modification ou d'une réparation non-autorisée ainsi que les conséquences de l'usure et du vieillissement normaux de la montre, du bracelet et du verre, ou la perte d'étanchéité au-delà de deux ans après la date d'achat.

Tous les garde-temps Kerbedanz couverts par la garantie initiale de 2 ans peuvent faire l'objet d'une extension de 4 ans, soit un total de 6 ans de garantie. Pour bénéficier de cette extension, il vous suffit d'enregistrer votre garde-temps dans la section MyKerbedanz prévue à cet effet. Toutes les conditions et couvertures définies pour la « Garantie Internationale » restent applicables.

